

Вступление:

1. Шлифовальные блоки алмазного перекрытия с редизайном (внешним штепселем) предназначены для использования в шлифовальных станках Husqvarna (или scanmaskin) для удаления экспонирования, клея, краски и другого неравномерного покрытия из бетона, террасы и каменного пола, новый пол. Это удобно для последующей шлифовки и полировки;
2. Алмазные шлифовальные блоки используют стандартный redi-lock, он имеет 1 сегмент с диагональю прямоугольника. Для вашего выбора есть множество сортов;
3. BOREWAY предоставляет три вида алмазных сегментов для разных этажей, мягкие, средние и жесткие. Шлифовальные блоки, которые мы предоставляем, относятся к качеству, пожалуйста, не путайте эти блоки с другими дешевыми блоками;
4. Этот шлифовальный блок обычно используется на шлифовальных станках для пола (таких как husqvarna и scanmaskin) с интерфейсом redi-lock (внешний штекер), может быть быстро установлен и демонтирован, что значительно повышает эффективность работы.

Особенности:

1. Мы можем обеспечить мягкую, среднюю, твердую связь, разработанную специально для различных полов;
2. Редизайн (внешняя штепсельная вилка), простая и быстрая замена;
3. Разные сегменты могут быть обычными.

Спецификация:

| Модель № | Тип сегмента | Сегментные материалы | Номер сегмента | Grit No. | облигация | соединение |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| BW-RL-MET-12 | Прямоугольник | ромб | 1 | 6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 # | Мягкий Midium Жесткий | Husqvarna Scanmaskin Реди-замок Внешний штекер |

Другие соединения и спецификации могут быть настроены в соответствии с

потребностями.

Изображений:

[Нажмите здесь, чтобы посетить наши БЛОКИ.](#)


ботешау[®]



ботешау[®]



boneway®



boneway®



Если вы хотите узнать более подробную информацию, свяжитесь с нами.

[Нажмите здесь, чтобы посетить наши БЛОКИ.](#)

Сопутствующие товары:

[1 круглый барабанный шлифовальный блок для шлифовальных полов с шлифовальными станками husqvarna](#)

boreway®



Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Контактное лицо: Союзник Хуан

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net

